



Quad core  
1.2 GHz



5" HD IPS  
Corning Gorilla Glass  
1280\*720



GPS, A-GPS



RAM 1GB +  
8GB eMMC



2.0MP FF +  
8.0MP AF BSI



2000 mAh



Android™ 4.4 (KitKat®)



UMTS: 900/2100MHz  
GSM: 850/900/1800  
/1900MHz



146\*72\*9 mm  
(H\*W\*D)



Micro SDHC  
/SDXC ≤ 32GB



Wi-Fi (802.11 b/g/n),  
3G, Bluetooth 4.0






160 g



Gratulujemy zakupu urządzenia Prestigio.  
Zapraszamy na stronę [www.prestigio.com/support](http://www.prestigio.com/support) w celu pobrania pełnej instrukcji obsługi.


## Telefonowanie

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję , by otworzyć klawiaturę telefonu.
3. Wprowadź numer telefonu i dotknij ikonki .

## Ekran główny

Ekran główny zapewnia dostęp do wszystkich funkcji telefonu. Ekran główny może składać się z wielu zakładek. Aby przejść do innych zakładek, przesunij ekran w lewo lub w prawo.



## Dodawanie ikonki aplikacji do ekranu głównego

Na ekranie głównym, dotknij ikonki , by przejść do menu w postaci listy. Następnie dotknij i przytrzymaj ikonki danej aplikacji i przeciągnij ją na odpowiednią zakładkę ekranu głównego.

## Korzystanie z aplikacji


Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy dotknij ikonki danej aplikacji, by ją otworzyć. Wszystkie aplikacje zainstalowane w telefonie można znaleźć w menu w postaci listy.

## Korzystanie z widgetów

1. Na ekranie głównym dotknij ikonki .
2. Wybierz opcję , by otworzyć listę widgetów.
3. Aby poruszać się po panelu widgetów, przesuwać ekran w lewo lub w prawo.
4. Dotknij i przytrzymaj ikonki danego widgetu, by dodać go do ekranu głównego.

## Szybkie ustawienia

Zakładka szybkich ustawień pozwala na włączanie i wyłączenie trybu samolotowego, Wi-Fi, Bluetooth oraz innych funkcji telefonu. Z jej poziomu dostępne są także skróty umożliwiające wybór trybu pracy telefonu, jak również ustawienie poziom jasności i orientacji ekranu.

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy, przesunij palcem z góry do dołu ekranu.
2. Dotknij ikonki , by otworzyć listę szybkich ustawień.

## Karta SIM

Urządzenie wykorzystuje dwie standardowe karty SIM.



Używanie niekompatybilnych bądź docinanych ręcznie kart SIM oraz ich adapterów może doprowadzić do uszkodzenia karty lub telefonu, oraz może spowodować skasowanie zapisanych na karcie danych. Zarysowanie lub zgięcie karty SIM może spowodować utratę kontaktów i informacji. Zachowaj ostrożność przy wkładaniu lub wyjmowaniu kart SIM.

## Korzystanie z dwóch kart SIM



Telefon może obsługiwać jednocześnie dwie karty SIM stosowane do nawiązywania połączeń i przesyłania danych. Podczas połączenia lub transferu danych z użyciem jednej karty SIM, druga karta jest nieaktywna (nie jest zalogowana w sieci operatora). Oznacza to, że taka nieaktywna karta nie może odbierać połączeń ani przysyłać danych. Po zakończeniu połączenia lub przesyłu danych, obydwie karty SIM staną się aktywne i będą widoczne na liście zarejestrowanych sieci.



Ponieważ firma Prestigio nieustannie dąży do doskonalenia swych produktów, oprogramowanie oraz wygląd Państwa urządzenia mogą różnić się nieznacznie od opisu przedstawionego w niniejszej skróconej instrukcji obsługi.

Prestigio oświadcza, że niniejsze urządzenie spełnia podstawowe wymagania i jest zgodne z innymi mającymi zastosowanie regulacjami określonymi w dyrektywie UE 1999/5/WE. Pełna wersja deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem: [www.prestigio.com/certificates](http://www.prestigio.com/certificates).



Aby zapobiegać uszkodzeniom słuchu, należy unikać długotrwałego słuchania muzyki przy wysokim poziomie głośności.

W celu otrzymania informacji o SAR (współczynnik absorpcji promieniowania) przejdź na stronę: [www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones/MultiPhone\\_5507\\_DUO](http://www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones/MultiPhone_5507_DUO).