

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for a corded Trimmer that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Use Trimmer only in a dry condition. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store Trimmer where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this Trimmer from the electrical outlet immediately after (re)charging.
5. Unplug and remove power supply cord from Trimmer before cleaning.
6. When discarding Trimmer, unplug trimmer before removing rechargeable battery. See Battery Removal instructions.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
2. Use this Trimmer for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips Electronics North America Corporation.
3. Never operate this Trimmer if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. For assistance call 1-800-243-3050.
4. Keep the Trimmer, cord and any attachments away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not operate, charge, clean or plug in Trimmer outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Always check cutters, cutting unit and comb before using the Trimmer. Do not use the Trimmer if cutters, cutting unit and comb are damaged, as injury may occur.
8. Always attach plug to Trimmer first, then to outlet. To disconnect, turn on/off switch to "OFF" position, then remove plug from outlet.
9. To prevent possible damage to the cord, do not wrap cord around the Trimmer.
10. Never put Trimmer in direct sunlight or store at a temperature above 140°F.
11. Never immerse the Trimmer in water or rinse under the tap.
12. This Trimmer is for use on human hair only. Do not use this Trimmer for any other purpose.
13. Always store your Trimmer, attachments and power plug in a moisture-free area. Make sure the cord is disconnected from the Trimmer.
14. Only use the power plug and other accessories supplied with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug as this will cause a hazardous condition.

IMPORTANT: YOUR TRIMMER CONTAINS A NICKEL METAL HYDRIDE RECHARGEABLE BATTERY.

See Battery Removal Instructions.

Registration

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Norelco!

To fully benefit from the support that Philips Norelco offers, register your product at www.norelco.com/register


Put It To The Test

Like many new products, your Philips Norelco Beard Trimmer may take a little getting used to. If you are using an electric Trimmer for the first time, or if you've been using a different brand, take the time to acquaint yourself with your new Trimmer.


Your Beard Trimmer features a unique stubble look setting combined with an adjustable Zoom Lock to make beard trimming goof proof.

Throw your scissors away and put your new Trimmer to the test. We guarantee precise, professional results or Philips Norelco will refund you the full purchase price as long as the request is received within 45 days of purchase.

Features



- A Trimming Comb
 - B Cutting Unit
 - C Precision Zoom Lock Adjustment Ring
 - D On/Off Switch
 - E Socket for Appliance Plug
 - F Cleaning Brush
 - G Appliance Plug
 - H Adapter
- Full Two-Year Warranty
45-Day Money-Back Guarantee



To Charge/Recharge

- ▶ Fully charge Trimmer before using for the first time or after non-use for a long period of time.
- ▶ Charging, recharging or using Trimmer at temperatures below 40°F or higher than 95°F adversely affects lifespan of the battery.
- ▶ If the Trimmer is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the Trimmer acclimatize for 30 minutes before using.
- ▶ Continuously recharging Trimmer will reduce lifespan of battery.

- 1 Be certain Trimmer is OFF (fig. 1).
- 2 Connect appliance plug directly into the Trimmer (fig. 2) and plug adapter into any 120V AC outlet. Use only the cord provided.
 - ▶ An adaptor plug may be necessary for cord usage in some foreign countries. Use an attachment plug adaptor of the proper configuration for power outlet.
- 3 The Charging Light on the adaptor lights up green to indicate the Trimmer is charging. After fully charging, the Charging Light will remain lit.
 - ▶ It will take approximately 10 hours to fully charge the Trimmer for a cordless trimming time of up to 35 minutes.
- 4 Disconnect the cord and unplug from electrical outlet.

Optimize the working life of the battery

- ▶ After the Trimmer has been charged for the first time, do not recharge the Trimmer between trimming sessions. Continue using it until the battery is completely empty.
- ▶ Do not charge for more than 24 hours.
- ▶ Do not keep cord permanently plugged in.
- ▶ Discharge/run down the battery completely twice a year by letting the motor run until it stops.
- ▶ If the Trimmer hasn't been used for a long period of time, it must be recharged for a full 10 hours.

Cordless Trimming

- 1 Charge according to directions. Unplug Trimmer from outlet and remove cord.
- 2 Slide ON/OFF switch ON to begin trimming.
- 3 When finished, turn Trimmer OFF.

Trimming

- ▶ Use this Trimmer for its intended household use as described in this manual.
- ▶ Always comb the beard and/or moustache with a fine comb before you start trimming.
- ▶ If you are trimming for the first time, be careful. Do not move the Trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.
- ▶ Make sure that the Trimmer is fully charged before you start trimming.

Trimming with the Beard Trimming Comb

- ▶ Beard Trimming Comb must be on Trimmer to use the Zoom Lock.

- 1 Turn the Zoom Lock to the desired trimming length setting (see table). The setting is indicated in the center of the adjustment ring (fig. 3).

Setting	Hair Length after Trimming
1	3/64 in/1mm
2	5/64 in/2mm
3	1/8 in/3mm
4	5/32 in/4mm
5	3/16 in/5mm
6	1/4 in/6mm
7	9/32 in/7mm
8	5/16 in/8mm
9	3/8 in/9mm
10	13/32 in/10mm

- ▶ If you are trimming for the first time, start by using the comb at the maximum trimming length setting (#10) to prevent accidentally trimming hairs too short. As you become familiar with the settings, adjust Zoom Lock to desired trimming length. Zoom Lock will "click" into position at each setting.

- 2 Switch the Trimmer ON.

- 3 To trim in the most effective way, move the Trimmer against the direction of hair growth. Make sure the surface of the comb always stays in contact with the skin (fig. 4).

NOTE: Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try different trimming positions (i.e., upwards, downwards, or across). Practice is best for optimum results.

- 4 If cut hairs have accumulated in the comb, turn Trimmer off, remove the comb and blow and/or shake the hair out of the comb (fig. 5). The selected trimming length setting will not change when you do this.

Trimming For 'Stubble' Look

- 1 Be certain Beard Trimming Comb is on Trimmer and use setting 1 (3/64in/1mm) to result in a 'stubble' look (fig. 6).

Trimming Without the Beard Trimming Comb

Remove comb if you are:

- ▶ Defining hair lines
- ▶ Trimming nape of neck
- ▶ Removing single, unwanted hairs

- 1 Be certain the Trimmer is in the OFF position.
- 2 Remove the Beard Trimming Comb by pulling it off the Trimmer (fig. 7).
- 3 Switch the Trimmer ON.

- 4 Make well-controlled movements. Touch the hair/skin lightly with the Trimmer (fig. 8).

Be careful when you are trimming without the comb as when the Trimmer is turned on it will trim every hair it touches.

Cleaning

- ▶ Clean the Trimmer after each use.
- ▶ Always switch Trimmer OFF, unplug and remove power supply cord from Trimmer before cleaning.
- ▶ Never immerse the Trimmer in water or rinse under the tap (fig. 9).
- ▶ Do not use abrasive cleaning agents, scourers or aggressive liquids such as alcohol, gasoline, or acetone to clean the Trimmer and attachments.
- ▶ Never clean, replace or remove Trimmer comb with motor ON.
- ▶ Do not apply pressure to cutters.
- ▶ Do not touch cutters with hard objects as this may damage them.
- ▶ Use a soft, dry cloth to clean Trimmer handle.

During Use:

- ▶ If cut hairs have accumulated in the comb area, turn Trimmer off, pull the comb off Trimmer and remove hairs by shaking, blowing or using cleaning brush provided.

After Each Use:

- 1 Make sure the Trimmer is switched OFF and disconnected from the electrical outlet.
- 2 Remove the Trimming Comb and clean with the brush.
- 3 Remove the cutting unit by pushing against the teeth of the cutting unit (fig. 10) and rinse under warm tap water (fig. 11) or use the brush supplied.
 - Allow to air dry thoroughly.
- 4 Place the cutting unit back by inserting the notch of the cutting unit into the guiding slot (fig. 12).
- 5 Push the cutting unit back into place on the Trimmer until you hear a click (fig. 13).

NOTE: The appliance does not need any lubrication (oil).

Replacing The Cutting Unit

If your cutters become damaged or worn, do not continue using the Trimmer. Replace cutters immediately.

- 1 Open the cutting unit.
- 2 Remove the old cutting unit by pushing against the teeth of the cutting unit (fig. 10).
- 3 Insert the notch of the new cutting unit into the guiding slot (fig. 12).
- 4 Push the cutting unit back onto the Trimmer until you hear a 'click' (fig. 13).

This Trimmer has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-800-243-3050.

Storage

- ▶ Be sure Trimmer is turned OFF. Remove cord from outlet and Trimmer before storing in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- ▶ Do not wrap cord around Trimmer when storing.
- ▶ Store cord in a safe location where it will not be cut or damaged.
- ▶ Do not place or store Trimmer where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid.

Assistance

For assistance, visit our website:

www.philips.com/support
or call toll free 1-800-243-3050

Online information is available 24 hours a day, 7 days a week.

Battery Removal

- ▶ This Philips Norelco Trimmer contains a rechargeable Nickel Metal Hydride battery, which must be disposed of properly (fig. 14).
- ▶ Battery may only be removed when Trimmer is to be discarded.
- ▶ For assistance, visit our website, www.philips.com/support or call toll free 1-800-243-3050.

- 1 Unplug electrical cord from outlet and Trimmer before dismantling Trimmer.

- 2 Allow the Trimmer to run until the battery is completely empty/depleted. Turn Trimmer off.

- 3 Remove the comb and cutting unit from Trimmer.

- 4 Insert a screwdriver in the hair chamber to separate the housing part (fig. 15).

- 5 Cut the wires close to the battery with scissors (fig. 16).

- 6 Remove the rechargeable battery.

- 7 Do not attempt to replace battery. Insulate battery ends by covering with tape and or place battery in a small plastic bag.

- 8 Discard your Trimmer. Do not attempt to plug electrical cord into outlet or recharge the Trimmer after the battery has been removed.

- 9 Contact your local town or city officials for battery disposal information or call 1-800-8-BATTERY or www.rbrcc.com for battery drop-off locations.

PHILIPS

NORELCO

Beard Trimmer



QT4000

Rechargeable
Cordless

Always here to help you

Register your product and get support at www.norelco.com/register

BC

Customer Contact
Philips
Norelco

4222 002 8307 1

Full Two-Year Warranty

Philips Electronics North America Corporation warrants each new Philips Norelco product, Model QT4000 (except cutters and comb) against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.* Use of unauthorized replacement parts will void this warranty.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION WILL NOT PAY FOR WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE AND WILL NOT REIMBURSE THE CONSUMER FOR DAMAGE RESULTING FROM WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE.

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply go to www.philips.com/norelco or call 1-800-243-3050 for assistance. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. **NOTE:** No other warranty, written or oral, is authorized by Philips Electronics North America Corporation. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you. *Read enclosed instructions carefully.

Manufactured for:
Philips Consumer Lifestyle
A Division of Philips Electronics North America Corporation
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904

This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco is a Registered Trademark of Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS is a Registered Trademark of Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2012 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved.

PHILIPS

NORELCO

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your Philips Norelco Trimmer send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The Trimmer must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase, and the money-back guarantee return authorization form enclosed. We cannot be responsible for lost mail.

The Trimmer must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips Norelco reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain money-back guarantee return authorization form, call 1-800-243-3050 for assistance.

Delivery of refund check will occur 6-8 weeks AFTER receipt of returned product.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un artefacto eléctrico siempre tome medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen:

Lea las instrucciones antes de utilizar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. No toque una cortadora que haya caído al agua. Desenchúfela inmediatamente.
2. Utilice una cortadora solo en seco. No la utilice mientras se baña o se ducha.
3. No coloque ni guarde la cortadora en un lugar donde pueda caerse en la bañera o el lavabo. No sumerja la cortadora ni la deje caer al agua u otros líquidos.
4. Siempre desenchufe la cortadora de la toma eléctrica inmediatamente después de cargarla.
5. Antes de limpiarla, desenchufe y retire el cable de alimentación de la cortadora.
6. Cuando desche una cortadora, desenchúfela antes de extraer la batería recargable. Consulte las instrucciones de Extracción de la batería.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones:

1. Es necesaria una estricta supervisión cuando el artefacto sea utilizado por niños o personas con discapacidad o en su cercanía.
2. Utilice esta cortadora para el uso doméstico al cual está destinada según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por Philips Electronics North America Corporation.
3. Nunca use esta cortadora si el cable o el conector está dañado, si no funciona correctamente, si se cayó, está dañada o si se sumergió en agua. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.
4. Mantenga esta cortadora, el cable de alimentación y todos los accesorios lejos de superficies que irradian calor.
5. No deje caer ni introduzca ningún objeto en las aberturas.
6. No utilice, cargue, limpie ni enchufe la unidad al aire libre o en lugares donde se utilicen aerosoles (spray) o se administre oxígeno.
7. Antes de usar la cortadora, compruebe siempre el estado de las cuchillas, la unidad de corte y el peine. No utilice la cortadora si cualquiera de estas partes está dañada, ya que podría lesionarse.
8. Siempre enchufe el conector primero en la cortadora y luego en la toma de corriente. Para desconectar la cortadora, coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "OFF" y, a continuación, extraiga el conector de la toma de corriente.
9. Para evitar dañar el cable de red, no lo enrolle alrededor de la cortadora.
10. Nunca esponga la cortadora a la luz solar directa ni la guarde en lugares con temperaturas superiores a 140 °F.
11. Nunca sumerja la cortadora en agua ni la enjuague con agua del grifo.
12. Esta cortadora está indicada exclusivamente para uso en personas. No lo utilice para otros fines.
13. Siempre almacene la cortadora, los accesorios y el conector de alimentación en un lugar sin humedad. Asegúrese de que el cable esté desconectado de la cortadora.
14. Utilice únicamente el conector de alimentación y los accesorios suministrados con el artefacto.

NO DESECHE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: el conector de alimentación contiene un transformador. Para evitar situaciones de riesgo, no lo sustituya por otro.

IMPORTANTE: SU CORTADORA CONTIENE UNA BATERÍA RECARGABLE DE NÍQUEL METAL HIDRURO.


Consulte las Instrucciones para quitar la batería

Registro

Bienvenido a Philips Norelco. Felicitaciones por su compra.

Para acceder a todos los beneficios que ofrece Philips Norelco, registre su producto en www.norelco.com/register

Características



- A Peine de recorte
 - B Unidad de corte
 - C Zoom Lock para precisión Anillo de ajuste
 - D Interruptor de encendido/apagado
 - F Toma para el conector del artefacto
 - G Cepillo de limpieza
 - F Conector del artefacto
 - H Adaptador
- Garantía total durante dos años
Garantía de devolución del importe de 45 días



Compruébelo usted misma

Como otros muchos productos nuevos, la Cortadora Philips Norelco requiere de tiempo para acostumbrarse a su uso. Si es la primera vez que utiliza una cortadora eléctrica o si ha estado utilizando uno de otra marca, tómese su tiempo para familiarizarse con su nueva cortadora.

Su Cortadora cuenta con una exclusiva configuración de barba incipiente que junto a un Zoom Lock ajustable logran que el uso de la cortadora sea a prueba de fallas.

Olvídense de las tijeras y pruebe su nueva cortadora. Le aseguramos resultados precisos y profesionales, de lo contrario, Philips Norelco le devolverá su dinero dentro de los 45 días posteriores a la compra.

Carga y recarga

- ▶ Cargue totalmente la cortadora antes de usarla por primera vez o si no la ha utilizado durante un periodo prolongado.
- ▶ La carga, la recarga o el uso de la cortadora a temperaturas inferiores a los 40° F o superiores a los 95° F afecta negativamente la vida útil de la batería.
- ▶ Si la cortadora queda expuesta a un cambio radical de temperatura, presión o humedad, espere 30 minutos antes de utilizarla.
- ▶ Recargar continuamente la cortadora, disminuirá la vida útil de la batería.

- 1 Asegúrese de que la cortadora está apagada (fig. 1).

- 2 Inserte el conector del artefacto directamente a la Cortadora (fig. 2) y conecte el adaptador a cualquier tomacorriente de 120V CA. Use únicamente el cable de alimentación proporcionado.

- ▶ En algunos países puede ser necesario el uso de un adaptador para el cable de alimentación. Utilice un adaptador apropiado para el tipo de tomacorriente.

- 3 La luz indicadora de carga se enciende en verde para indicar que la cortadora se está cargando. Luego de que se cargue por completo, la luz de carga permanecerá encendida.

- ▶ Tarda aproximadamente 10 horas en cargar completamente la cortadora para un tiempo de uso sin cable de hasta 35 minutos.

- 4 Desconecte el cable y desenchúfelo de la toma eléctrica.

Cómo aprovechar al máximo la vida útil de la batería

- ▶ Después de cargar la cortadora por primera vez, no cargue la cortadora entre sesiones. Utilicela hasta que la batería se descargue completamente.
- ▶ No cargue la batería durante más de 24 horas.
- ▶ No deje el cable continuamente conectado al tomacorriente.
- ▶ Descargue o agote totalmente la batería dos veces al año dejando que el motor funcione hasta que se detenga.
- ▶ Si no ha utilizado la cortadora por un periodo largo, debe cargarla por 10 horas completas.

Recorte sin cables

- 1 Cargue según las instrucciones. Desenchufe la cortadora del tomacorriente y saque el cable.

- 2 Mueva el interruptor de encendido/apagado a la posición ON para comenzar a cortar.

- 3 Al terminar, mueva el interruptor a la posición OFF.

Recorte

- ▶ Utilice esta cortadora para el uso doméstico que se describe en este manual.
- ▶ Antes de comenzar a recortar, peine siempre la barba o el bigote con un peine fino.
- ▶ Si va a recortar por primera vez, tenga cuidado. No mueva la cortadora demasiado rápido. Haga movimientos suaves y lentos.
- ▶ Verifique que la cortadora tenga carga suficiente antes de comenzar.

Cortar con el peine de recorte

- ▶ El peine de recorte debe estar en la cortadora para utilizar el Zoom Lock.

- 1 Gire el Zoom Lock a la longitud de recorte deseada (ver tabla). El ajuste está indicado en el centro del anillo de ajuste (fig. 3).

Posición de longitud	Longitud del pelo después corte
1	3/64 in/1mm
2	5/64 in/2mm
3	1/8 in/3mm
4	5/32 in/4mm
5	3/16 in/5mm
6	1/4 in/6mm
7	9/32 in/7mm
8	5/16 in/8mm
9	3/8 in/9mm
10	13/32 in/10mm

- ▶ Si va a usar el aparato por primera vez, comience con la posición de longitud de corte máxima (#10) para evitar cortes accidentales demasiado cortos. A medida que se vaya familiarizando con las posiciones, ajuste el Zoom Lock a la longitud de corte deseada. El Zoom Lock encajará con un "clic" en cada posición.

- 2 Encienda la cortadora.

- 3 Para recortar la barba de la forma más eficaz, mueva el barbero en sentido contrario al de crecimiento del pelo. Asegúrese de que la superficie del peine permanezca siempre en contacto con la piel (fig. 4).

NOTA: ya que no todo el vello crece en la misma dirección, puede probar diferentes direcciones de corte (es decir, hacia arriba, hacia abajo o en diagonal). La práctica es la mejor manera para obtener buenos resultados.

- 4 Si se acumulan vellos cortados en el peine, apague la cortadora, quite el peine y soplelo o agítelo para sacar el vello del peine (fig. 5). La longitud de corte no cambiará cuando realice esta limpieza.

Corte con la posición barba incipiente

- 1 Verifique que el peine de recorte esté en la cortadora y use el ajuste 1 (3/64in/1mm) para obtener un aspecto de barba incipiente (fig. 6).

Corte de barba sin el peine cortador

Retire el peine para:

- ▶ Definir líneas de vello
- ▶ Recortar la parte trasera del cuello
- ▶ Eliminar vellos no deseados

- 1 Verifique que la cortadora está en la posición de apagado (OFF).

- 2 Quite el peine tirando de él y sacándolo de la cortadora (fig. 7).

- 3 Encienda la cortadora.

- 4 Realice movimientos controlados. Toque el vello o la piel ligeramente con la recortadora (fig. 8).

Tenga cuidado al cortar sin el peine, ya que la cortadora, al estar encendida, cortará todo el vello que toque.

Limpieza

- ▶ Limpie siempre la cortadora después de cada uso.
- ▶ Siempre apague la cortadora, desenchufe y quite el cable de alimentación de la cortadora antes de limpiarla.
- ▶ Nunca sumerja la cortadora en agua ni la enjuague con agua del grifo (fig. 9).
- ▶ No use agentes de limpieza abrasivos o líquidos agresivos como alcohol, gasolina o acetona para limpiar la cortadora.
- ▶ Nunca limpie, reemplace o quite el peine de la cortadora con el motor encendido.
- ▶ No presione las cuchillas.
- ▶ No toque las cuchillas con objetos duros, ya que podría dañarlas.
- ▶ Para limpiar el mango de la cortadora, utilice un paño seco y suave.

Durante el uso:

- ▶ Si se acumula vello en el área del peine, apague la cortadora, quite el saque el peine y sacúdalo, soplelo o utilice el cepillo de limpieza suministrado para quitar el vello.

Después de cada uso:

- 1 Asegúrese de que la cortadora está apagada y desenchúfela de la toma de corriente eléctrica.

- 2 Quite el peine de recorte y límpielo con el cepillo.

- 3 Quite la unidad de corte al presionar los dientes de la unidad (fig. 10) y enjuáguela con agua corriente tibia (fig. 11) o use el cepillo suministrado.

Deje secar al aire completamente.

- 4 Vuelva a colocar la unidad de corte en la ranura guía (fig. 12).

- 5 Presione la unidad de corte de regreso en la cortadora hasta que escuche un clic (fig. 13).

NOTA: el artefacto no necesita lubricación (aceite).

Sustitución de la unidad de corte

Si las cuchillas se dañan o se desgastan, deje de usar la cortadora y reemplace las cuchillas inmediatamente.

- 1 Abra la unidad de corte.

- 2 Quite la unidad de corte usada al presionar los dientes de la unidad (fig. 10).

- 3 Inserte las muescas de la nueva unidad de corte en la ranura guía (fig. 12).

- 4 Presione la unidad de corte de regreso en la cortadora hasta que escuche un clic (fig. 13).

Esta cortadora no contiene ninguna otra pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.

Almacenamiento

- ▶ La cortadora debe estar apagada. Desenchufe el cable del tomacorriente y de la cortadora antes de guardarla en un lugar seguro y seco, donde no se aplaste, golpee ni pueda sufrir daños.
- ▶ Al guardar la cortadora no enrolle el cable alrededor de la misma.
- ▶ Guarde el cable en un lugar seguro donde no sufra cortes ni daños.
- ▶ No coloque ni guarde la cortadora en un lugar desde donde pueda caerse a la bañera, el lavabo, al agua u otro líquido.

Ayuda

Para obtener asistencia, ingrese en nuestro sitio web:

www.philips.com/support o llame al número gratuito: 1-800-243-3050

La información en línea está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Extracción de las baterías

- ▶ Esta cortadora Philips Norelco contiene una batería recargable de níquel metal hidruro que debe ser desechada correctamente (fig. 14).
- ▶ Solo debe extraer la batería cuando vaya a desechar la cortadora.
- ▶ Para recibir asistencia, visite nuestro sitio web www.philips.com/support o comuníquese gratuitamente al 1-800-243-3050.

- 1 Antes de desmontar el aparato, desenchufe el cable de la toma de corriente y del barbero.

- 2 Permita que la cortadora funcione hasta que la batería esté completamente descargada. Luego apague la cortadora.

- 3 Quite el peine y la unidad de corte de la cortadora.

- 4 Introduzca un destornillador en la cámara de recogida del pelo para separar la pieza de la carcasa (fig. 15).

- 5 Con una tijera, corte los cables muy cerca de la batería (fig. 16).

- 6 Extraiga la batería recargable.

- 7 No intente reemplazar la batería. Para aislar los extremos de la batería, cúbralos con cinta aislante o coloque la batería en una bolsa de plástico pequeña.

- 8 Deseche la cortadora. No enchufe el cable a la toma de corriente ni recargue la cortadora después de haber extraído la batería.

- 9 Para obtener información sobre cómo desechar la batería, póngase en contacto con la administración local. Llame al número 1-800-8-BATTERY o visite www.rbc.com.

Garantía total durante dos años

Philips Electronics North America Corporation garantiza cada nuevo producto Philips Norelco, modelo QT4000 (excepto cuchillas y peines) contra defectos de materiales o de fabricación durante un periodo de dos años desde la fecha de compra, y se compromete a reparar o sustituir sin cargo cualquier producto defectuoso.

IMPORTANTE: esta garantía no cubre los daños provocados por accidentes, uso inapropiado o maltrato, falta de mantenimiento razonable, uso de accesorios no suministrados con el producto, pérdida de piezas o uso del artefacto con un voltaje distinto del especificado.* El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NO PAGARÁ LAS REPARACIONES REALIZADAS POR UN SERVICIO TÉCNICO NO AUTORIZADO NI REEMBOLSARÁ AL CONSUMIDOR POR LOS DAÑOS DERIVADOS DE TALES REPARACIONES.

LA EMPRESA NO SE ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL NI EMERGENTE.

Para obtener el servicio de garantía, simplemente ingrese en www.philips.com/norelco o comuníquese al 1-800-243-3050 para solicitar asistencia. Para su protección, se recomienda enviar el producto por correo asegurado y seguro pagado. La garantía no cubrirá los daños que ocurran durante el envío. **NOTA:** Philips Electronics North America Corporation no autoriza ninguna otra garantía escrita o verbal. Esta garantía le otorga derechos legales específicos sin perjuicio de la existencia de otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Algunos estados prohíben la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, por lo que las limitaciones y exclusiones anteriores pueden quedar sin efecto. *Lea atentamente las instrucciones adjuntas.

Fabricado para:
Philips Consumer Lifestyle
Una división de Philips Electronics North America Corporation
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904

Este símbolo en la placa del nombre del producto indica que UL está registrado en Underwriters Laboratories, Inc.

Norelco es una marca comercial registrada de Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS es una marca registrada de Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2012 Philips Electronics North America Corporation. Todos los derechos reservados

PHILIPS

NORELCO

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR 45 DÍAS.

Si no está totalmente satisfecho con la cortadora Philips Norelco, devuelva el producto y le reembolsaremos el precio total de la compra.

La cortadora debe enviarse por despacho prepago a través de correo certificado, pagado por adelantado. Se debe adjuntar la boleta de ventas original y el formulario de autorización de devolución de dinero garantizada. No nos hacemos responsable por correos perdidos. La fecha de envío de la cortadora no debe superar los 45 días posteriores a la compra. Philips Norelco se reserva el derecho de verificar el precio de compra del producto y limitar los reembolsos para que no superen el precio minorista sugerido.

Para obtener el formulario de autorización de garantía de devolución del importe, comuníquese al 1-800-243-3050.

La entrega del cheque con el reembolso se realizará de 6 a 8 semanas DESPUÉS del recibo del producto devuelto.